

Accu iPhone 4S

Installatie handleiding



1.

De iPhone moet uit staan als u hem uit elkaar haalt.

Verwijder als eerste de twee kleine schroeven naast de dock aansluiting onderaan de iPhone.



2.

Duw de achterkant van de iPhone een klein stukje naar boven toe.



3.

De achterkant zal ongeveer 2 mm. omhoog schuiven.



4.

Nu kunt u de achterkant veilig van de iPhone verwijderen. Let er wel op dat u de plastic lipjes aan de achterkant niet beschadigt.

Accu iPhone 4S

Installatie handleiding



5.

Verwijder de volgende schroeven waarmee de accu aansluiting op het moederbord bevestigd zit:

- Een 1,7 mm. schroef (oranje);
- Een 1,5 mm. schroef (rood).



6.

Gebruik een openingstool om het drukcontact onder de accu aansluiting vandaan te halen.



7.

Verwijder de aansluiting van de iPhone.



8.

Steek een openingstool tussen de accu en de iPhone en maak hem los van de lijm door voorzichtig op verschillende plekken aan de rechterkant te wrikken.

Accu iPhone 4S

Installatie handleiding



9.

Gebruik het plastic lipje om de batterij voorzichtig op te tillen uit de iPhone.

Let op: soms is er veel lijm gebruikt waardoor het niet mogelijk is de batterij op deze manier te verwijderen. Gebruik dan het platte stuk gereedschap om de batterij voorzichtig te verwijderen.



10.

Verwijder de batterij.



11.

Zorg ervoor dat het drukcontact op de juiste plaats zit (rode kader) voordat u de accu aansluiting weer bevestigt.

Maak ook alle metalen contactpunten goed schoon. Door het contact met de vingers worden deze namelijk vet, wat voor problemen kan zorgen.